



## INSTALLEREN VAN EEN SEDUMDAK

Geschikt voor hellende daken met een hellingshoek vanaf 15 graden

Voorbereiding	Na aankomst van de Sedummatten
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Let op de veiligheidseisen om te werken op hoogte (bijv. dakrandbeveiliging, valbescherming)</li> <li>• Zorg eventueel voor een transportlift of steiger</li> <li>• Zorg voor een wateraansluiting om direct na aanleg het dak te verzadigen met water</li> <li>• Zoek alvast een locatie om de Sedummatten uit te rollen indien de aanleg niet binnen een dag gerealiseerd kan worden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zet de Sedummatten zoveel mogelijk in de schaduw</li> <li>• Bij warm weer meteen de wikkeling rondom de pallets verwijderen</li> <li>• Bij warm weer is snelle verwerking van de Sedummatten vereist. Of de Sedummatten uitrollen op het terrein, indien het niet mogelijk is om alles op korte termijn te verwerken</li> </ul>
	
Stap 1 – Schoonmaken	Stap 2 – Wortelwerende folie (optie)
<p>Maak het dak vrij van vuil, afval of andere materialen. Controleer daarnaast of de dakbedekking niet beschadigd is. Dit om er zeker van te zijn dat het dak waterdicht is. Controleer hemelwater afvoer.</p>	<p>Indien er geen wortelwerende dakbedekking aanwezig is, is het noodzakelijk om een wortelwerende folie toe te passen. Plaats deze folie met een overlap tot aan de dakranden.</p>
	
Stap 3 – Bevloeiingsmat	Stap 4 – Rasters plaatsen
<p>Vouw de bevloeiingsmat uit over het dak en knip deze, waar nodig, op maat. De gladde zijde richting het dak.</p>	<p>Verdeel de rasters over het dak en klik ze aan elkaar. Indien nodig kunnen de rasters op maat gemaakt worden met een haakse slijper of handzaag.</p>
	
Stap 5 – Substraat	Stap 6 – Sedummatten
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verdeel alle zakken die bij de levering aanwezig zijn over het dak.</li> <li>• Open de zakken substraat en strooi deze leeg over de rasters</li> <li>• Zorg ervoor dat het substraat goed verdeeld over het dak ligt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat de Sedummatten tijdens het transport vanaf de grond naar het dak netjes compact blijven. Dit kan het beste door de matten strak op te rollen</li> <li>• Plaats de matten op de substraat laag</li> <li>• Knip de matten op maat</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ritsen; zorg ervoor dat de matten met onderzijde mooi tegen elkaar aangedrukt liggen. U krijgt het mooiste resultaat als u de matten een beetje optilt en tegen elkaar aandrukt in de naden Eventueel kalere plekken kunnen met restanten mooi opgevuld worden.</li> </ul>
	
<p><b>Stap 7 – Water</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bewater direct na aanleg de Sedummatten totdat het dak geheel verzadigd is. Dit is noodzakelijk om de doorworteling van de Sedummatten in de onderliggende substraat laag te bevorderen.</li> <li>Strooi eventueel vooraf Sedum starter om wortelgroei te bevorderen</li> <li>Bewater het dak regelmatig indien de aanleg plaatsvindt in een droge periode. Minimaal de eerste 6 weken goed in de gaten houden en uitdroging voorkomen</li> </ul>	<p><b>Onderhoudstips</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer 2x per jaar het dak op eventueel ingewaaide onkruiden</li> <li>Strooi 2x per jaar Sedum onderhoudsmeststof om het dak optimaal te conditioneren</li> <li>Verwijder indien nodig in de herfst afgewaaide bladeren van bomen.</li> <li>Controleer 2x per jaar of de hemelwaterafvoer vrij is</li> <li>Besproei het dak bij lange droge periodes (meer dan 4 weken)</li> <li>Bij een steile helling is het aan te raden om dak beregening aan te leggen. Vraag ons naar de mogelijkheden.</li> </ul>