








INSTALLEREN VAN EEN SEDUMDAK

Geschikt voor platte daken tot ca. 15 graden helling

Voorbereiding	Na aankomst van de Sedummatten
<ul style="list-style-type: none"> • Let op de veiligheidseisen om te werken op hoogte (bijv. dakrandbeveiliging, valbescherming) • Zorg eventueel voor een transportlift of steiger • Zorg voor een wateraansluiting om direct na aanleg het dak te verzadigen met water • Zoek alvast een locatie om de Sedummatten uit te rollen indien de aanleg niet binnen een dag gerealiseerd kan worden 	<ul style="list-style-type: none"> • Zet de Sedummatten zoveel mogelijk in de schaduw • Bij warm weer meteen de wikkeling rondom de pallets verwijderen • Bij warm weer is snelle verwerking van de Sedummatten vereist. Of de Sedummatten uitrollen op het terrein, indien het niet mogelijk is om alles op korte termijn te verwerken
	
Stap 1 – Schoonmaken	Stap 2 – Substraatpakjes op dakrand klaar leggen
<p>Maak het dak vrij van vuil, afval of andere materialen. Controleer daarnaast of de dakbedekking niet beschadigd is. Dit om er zeker van te zijn dat het dak waterdicht is. Controleer hemelwater afvoer.</p>	<p>Leg rondom alvast wat substraatpakjes klaar, zodat je tijdens het plaatsen van wortelwerende folie, drainagebanen en filtervlies de lagen meteen kunt vastleggen. Zo blijven de lagen mooi liggen en kunnen ze niet verschuiven tijdens de aanleg.</p>
	
Stap 3 – Wortelwerende folie (optie)	Stap 4 - Drainage
<p>Indien er geen wortelwerende dakbedekking aanwezig is, is het noodzakelijk om een wortelwerende folie toe te passen. Plaats deze folie met een overlap tot aan de dakranden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rol de banen uit met de noppen richting het dak • Drainagebanen van onderzijde dakrand tot dakrand door, dus ook waar het grind komt • Drainage kan naast elkaar liggen zonder overlap • Leg tussendoor substraatpakjes op de drainage, zodat deze op zijn plek blijft
	
Stap 5 – Filtervlies	Stap 6 – Substraat
<ul style="list-style-type: none"> • Vouw het doek uit en leg dit over de drainage banen heen 	<ul style="list-style-type: none"> • Verdeel alle zakken die bij de levering aanwezig zijn over het dak. • Open de zakken substraat en strooi deze leeg over het dak

<ul style="list-style-type: none"> • Filtervlies van dakrand tot dakrand aanbrengen, zodat de drainage laag totaal bedekt is • Filtervlies overlappen (ca 5-10 cm) • Leg de zakjes substraat die op de dakrand liggen en reeds op de drainage waren aangebracht op het filtervlies 	<ul style="list-style-type: none"> • Laat hierbij een afstand van circa 10-15 cm breed vanaf de dakrand vrij. Hier komt namelijk de grindrand. • Hark het substraat netjes recht, zodat het substraat alvast goed verdeeld over het dak ligt
	
<p>Stap 7 – Grind</p>	<p>Stap 8 - Sedummatten</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Knip de hoek van de zak grind af en strooi vervolgens het grind in de opening tussen de dakrand en de substraat laag. • Plaats, indien nodig, een grindkap bij hemelwaterafvoer • Strooi grind rondom dakramen en dak doorvoeren • Sluit ten slotte het substraat netjes aan op de grindranden • Hark het substraat nog even netjes vlak (indien nodig) 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat de Sedummatten tijdens het transport vanaf de grond naar het dak netjes compact blijven. Dit kan het beste door de matten strak op te rollen • Plaats de matten op de substraat laag • Knip de matten op maat • Ritsen; zorg ervoor dat de matten met onderzijde mooi tegen elkaar aangedrukt liggen. U krijgt het mooiste resultaat als u de matten een beetje optilt en tegen elkaar aandrukt in de naden • Eventueel kalere plekken kunnen met restanten mooi opgevuld worden.
	
<p>Stap 9 – Water</p>	<p>Onderhoudstips</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Bewater direct na aanleg de Sedummatten totdat het dak geheel verzadigd is. Dit is noodzakelijk om de doorworteling van de Sedummatten in de onderliggende substraat laag te bevorderen. • Strooi eventueel vooraf Sedum starter om wortelgroei te bevorderen. • Bewater het dak regelmatig indien de aanleg plaatsvindt in een droge periode. Minimaal de eerste 6 weken goed in de gaten houden en uitdroging voorkomen 	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer 2x per jaar het dak op eventueel ingewaaid onkruid. • Strooi 2x per jaar Sedum onderhoudsmeststof om het dak optimaal te conditioneren. • Verwijder indien nodig in de herfst afgewaaid blad van bomen. • Verwijder doorgroeiende Sedum in grindlaag • Controleer 2x per jaar of de hemelwaterafvoer vrij is • Besproei het dak bij lange droge periodes (meer dan 4 weken)